

6

防水テープ、透湿防水シートを押さえ付けながら、胴縁を留める

通気胴縁

胴縁（窓枠周囲四方）

窓上、窓下の気流を妨げないように、30mm程度の隙間をあける

室内側からシール処理をして、気密性を確保する

外装仕上材

- ・透湿防水シートと防水テープを押さえるように、窓枠の周囲に通気胴縁を取り付ける。
- ・その他の部分は、柱、間柱のピッチに合わせて通気胴縁を取り付ける。
- ・外装仕上げ材（サイディング等）を張る。
- ・室内側の窓枠を取り付ける前に、窓まわりに室内側からシール処理をして気密性を確保する。