

! 補足説明1 - 付加断熱の入隅部の納まり

- ・入隅部は、防水気密テープを張った上に、通気胴縁を付けておく。
- ・通気胴縁を取り付けるための受け材は、付加断熱するポリスチレンフォームの厚みを考慮して、ビスが打てる場所に入れておく。

