



- ・「1歩先のつくりかた」では、一つの例として、天井内に断熱材を敷き込む天井断熱の一般的な工法を紹介する。
- ・天井は、室内側から天井仕上げ材、断熱材とは別張りする防湿シート、天井下地材、グラスウールから成る。天井下地に敷き込む断熱材とは別張りする防湿シートが防湿層となる。
- ・吊り木に当たるところの断熱材に切れ目を入れ、断熱材を隙間なく平らに敷き詰めること、外壁内と天井断熱材の間に空気の行き来が生じないように、天井下地を組む前に外壁の断熱材充填、内装仕上げ材の張付けまでを先に施工することが重要となる。
- ・床下の冷気(外気)が壁内を通過して入り込んだり、室内の暖気が壁内を通過して逃げたりしないように、間仕切り上部には必ず気流止めを施工する。(「天井[天井断熱]-設計02」の「補足説明」を参照)