



- ・「3歩先のつくりかた」では一つの例として、「1歩先のつくりかた」と同じく、玄関の基礎立上りの室内側に断熱材を入れる工法を紹介する。
- ・玄関框の下部の土台には気密パッキンを入れ、床下(外気)と遮断すること、断熱材は土台、基礎上部まで立ち上げることが重要となる。
- ・玄関ドアはInnoBest D50仕様を紹介する。
- ・玄関は壁に比べて熱の出入りが大きい部位のため、可能な限り性能のよいものを選ぶ必要がある。
- ・玄関ドアの吊元(蝶番)側の枠は管柱とし、やむを得ず間柱とする場合は補強をする。